


Torino



(F)	MANUFACE DAUGITERS AND ASSESSED TO A STATE OF THE STATE O	2
187	GEBRAUCHSANWEISUNG	14
(E)	INSTRUCCIONES DE USO:	26
' <u>Ç</u> iğ,	OPERATING INSTRUCTIONS	38
$lue{\Box}$	ISTRUZIONI 109USO.	50
(NEC)	GEBRUIKSAANWIJZING	62
(P)	INSTRUCCIAVORGAVCI »	74

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu témoigner à notre marque en choisissant un convecteur à pétrole. Vous venez d'acquérir un produit de qualité, qui vous donnera entière satisfaction durant de très nombreuses années. A condition, bien sûr, de respecter les consignes d'utilisation. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à consulter ce manuel afin d'assurer à votre convecteur une durée de vie optimale.

Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou de conception (hors consommables) pendant une durée de 2 ans à compter de leur date d'achat.

Nous vous souhaitons beaucoup de chaleur et de confort avec votre convecteur à pétrole.

Bien cordialement,

PVG International b.v.

Service-Consommateurs

1 LISEZ PRÉALABLEMENT LE MANUEL D'UTILISATION.

2 EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR.

3 POUR LIRE, DÉPLIEZ LA DERNIÈRE PAGE. 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨 🕨



L'UTILISATION DANS LES GRANDES LIGNES

Voici, dans les grandes lignes, la marche à suivre pour utiliser votre convecteur à pétrole. Le MANUEL D'UTILISATION (page 5 et suivantes) reprend chaque étape en détail.

- 1 Retirez les différents emballages (voir le chapitre A, fig. A).
- 2 Remplissez le réservoir amovible @ et attendez 30 minutes avant d'allumer le convecteur à pétrole (voir le chapitre B, fig. H).
- 3 Placez les piles dans leur logement ((voir le chapitre A, fig. F).
- 4 Vérifiez le positionnement du brûleur @ celui-ci doit être vertical (voir le chapitre A, fig. E).
- Allumez le convecteur à pétrole, en appuyant vers le bas le mécanisme d'allumage (voir le chapitre C, fig. J).
- Après allumage du convecteur, il vous faut attendre 10 à 15 minutes avant de pouvoir contrôler si le convecteur fonctionne bien (voir le chapitre D).
- 7 Eteignez le convecteur à pétrole (voir le chapitre E).

A Le remplissage du réservoir doit se faire (sécurité contre l'incendie):

- soit appareil à l'arrêt,
- soit dans un autre local que celui où est installé le chauffage
- dans tous les cas, l'utilisateur doit vérifier la bonne fermeture de son réservoir rechargé en dehors de toute source de chaleur ou de feux nus:
- Votre convecteur dégagera une odeur de neuf en chauffant pour la première fois
- Conservez votre combustible dans un endroit frais, à l'abri de la fumière après avoir ferme le oujes bidons avec le bouchon d'origine.
- Le combustible vieillit. Utilisez à chagge début de saison de chauffage du nouveau combustible.
- Si vous chauffez, au Zibro Plus vous êtes assurés d'ayoir un combustible de bonne qualité et conforme à l'arrêté du 8/1/1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage.
- Si vous changez de marque et/ou de type de pétrole, vous devez d'abord vous assurer que le convecteur à pétrole consomme entièrement le combustible présent.

ÉLÉMENTS IMPORTANTS

- Bouton d'extinction
- 2 Mécanisme d'allumage
- 8 Brûleur
- Poignée du brâleur
- Jauge de combustible du réservoir amovible
- 6 Grille
- Couvercle du réservoir amovible
- 8 Réservoir amovible
- Allumeur
- D Logement de piles



CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU PREALABLE

AÉREZ TOUJOURS SUFFISAMMENT

Quel que soit le modèle, vous devez toujours prévoir une pièce de volume minimal afin d'utiliser le convecteur en toute sécurité, sans aération supplémentaire. Si le volume de la pièce est plus petit que celui préconisé, vous devez toujours entrebâiller une fenêtre ou une porte (± 2,5 cm). Il est important que chaque pièce où l'appareil est utilisé soit munie d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace (section minimale de 50 cm2 pour chaque orifice). N'utilisez pas votre convecteur dans les pièces insuffisamment aérées ou situées au-dessous du niveau du sol et/ou au-dessus de niveau plus haut que 1500 mètres.

LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ

Votre convecteur a été conçu pour fonctionner avec du pétrole pur, de haute qualité et dénué d'eau, comme Zibro Plus Extra et Zibro Plus Kristal. Seuls ces combustibles vous assureront une combustion propre et optimale. Un combustible de moins bonne qualité peut se traduire par:

- un dépôt de carbone excessif sur la mèche
- une combustion imparfaite
- une réduction de la durée de vie du convecteur
- un dégagement de fumée et/ou de mauvaise odeur
 - un dépôt sur la grille ou le manteau

Un combustible approprié est donc essentiel pour un usage sûr et durable de votre convecteur.


Consultez toujours votre revendeur le plus proche sur le combustible approprié pour votre convecteur à pétrole.





Seul un combustible approprié vous garantit un usage sûr et durable de votre convecteur.




Vous trouverez ce bouchon de transport séparément dans le carton. Pour transporter le convecteur dans votre véhicule, utilisez obligatoirement le bouchon de transport. Il faut donc bien le conserver!

















MANUEL

A INSTALLATION DU CONVECTEUR

- 1. Retirez avec précaution votre convecteur du carton et vérifiez-en le contenu. En plus du convecteur, vous devez disposer:
 - ▶ de piles
 - ▶ d'un bouchon de transport
 - ▶ d'une pompe à combustible
 - du présent manuel d'utilisation


Conservez le carton et l'emballage (fig. A) à des fins d'entreposage et/ou de transport.

- 2 Retirez les calages de protection :
 - ➤ Soulevez la grille hors de la rainure (fig. B) et tirez-la vers l'avant.
 - Retirez la cale de maintien en polystyrène au dessus du brûleur en la poussant vers le bas et dégagez-la du convecteur (fig. C).
 - Retirez le brûleur du convecteur et dégagez-en le matériel d'emballage présent sous le brûleur (fig. D).
 - Remettez le brûleur en place. Le brûleur se trouve bien positionné si, à l'aide de la poignée , vous pouvez le déplacer sans effort légèrement à gauche et à droite (fig. E). Fermez la grille.
 - Ouvrez le couvercle du réservoir amovible @ et retirez la cale de carton.
- Remplissez le réservoir amovible en suivant les instructions du chapitre B.
- [4] Placez les piles dans leur logement (1), situé à l'arrière du convecteur à pétrole (fig. F). Faites attention aux pôles + et -.
- 5 La surface du sol doit être plane.
- 6 Votre convecteur est maintenant pret à l'emploi.

B REMPLISSAGE DU COMBUSTIBLE

Remplissez votre réservoir amovible dans un lieu approprié (au cas où vous renverseriez du combustible). Procédez comme suit:

- Assurez-vous que le convecteur est éteint.
- Soulevez le couvercle , dégagez le réservoir amovible et retirez-le du convecteur (fig. G). Attention! quelques gouttes de combustible peuvent encore s'écouler du réservoir. Posez le réservoir amovible (bouchon en haut) puis dévissez le bouchon du réservoir.
- Prenez la pompe à main et introduisez le tuyau rigide dans le bidon. Veillez à ce que ce dernier soit plus haut que le réservoir amovible (fig. H). Introduisez le tuyau flexible dans l'orifice du réservoir amovible.



- Serrez le bouton situé au dessus de la pompe (en le tournant à droite).
- 5 Pressez la pompe plusieurs fois jusqu'à ce que le combustible commence à couler dans le réservoir amovible. Une fois que c'est le cas, vous n'avez plus besoin de presser la pompe.
- 6 Lors du remplissage, observez attentivement la jauge du niveau de combustible 🚯 (fig. 1). Si celle-ci est pleine, désamorcez la pompe en desserrant le bouton situé sur la pompe (en le tournant à gauche). Ne remplissez jamais trop le réservoir, surtout si le combustible est très froid (en chauffant, le combustible se dilate).
- [7] Ne laissez pas le combustible encore présent dans la pompe, remettez-le dans le bidon et retirez la pompe avec soin. Vissez le bouchon du réservoir minutieusement sur le réservoir. Essuyez le combustible éventuellement renversé.
- l'8" Vérifiez que le bouchon du réservoir est bien vissé. Remettez le réservoir amovible dans le convecteur (bouchon en bas). Refermez le couvercle. Pensez à fermer votre bidon pour éviter des dépôts d'eau.

ALLUMAGE DU CONVECTEUR

Au début, un convecteur à pétrole neuf dégage une certaine odeur. Assurez donc une aération supplémentaire ou bien allumez votre convecteur la première fois à l'extérieur de l'espace habitable.

ाक स्ट्राइस्ट्राइस्ट्राइस्ट्रा



Si vous utilisez le convecteur pour la première fois, vous devez, après avoir placé le réservoir amovible plein, attendre 30 minutes environ avant d'allumer. Cela permet à la mêche de s'imbiber de combustible. Procédez de la même manière lors d'un changement de mèche.






Allumez toujours le convecteur en vous servant de son allumage électrique. N'utilisez jamais d'allumettes ou de briquet.

و المراجع المراجع المنظم المراجع والمراجع والمراجع المراجع والمحاجع والمراجع والمراع




- 1 Poussez sans forcer le mécanisme d'allumage 🛭 vers le bas jusqu'à l'allumage (fig. J). En procédant ainsi, vous mettez le dispositif de sécurité en marche.
- 🔃 Dès que vous apercevez une flamme au dessous du brûleur 🚯, vous pouvez relâcher le mécanisme d'allumage. La coulisse supérieure regrendra sa position initiale.





Après allumage du convecteur, vérifiez toujours que le brûleur 🔞 ést bien vertical en le bougeant legèrement à l'aide de la poignée 🐠 vers la gauche et 📖 vers la droite (fig. E). Cela doit s'effectuer sans forcer. Si le brûleur est mal positionné, il se formera de la fumée et de la suie.

valabu dali igabi da Tabi Kababu Kababi da Tababaha di Kunipa Kabhan kitika da lalini balinda Ababi Kabi Badi Badi



D FONCTIONNEMENT DU CONVECTEUR

Après allumage du convecteur, il vous faut attendre 10 à 15 minutes avant de pouvoir contrôler si le convecteur fonctionne bien. Attendez que la flamme soit visible dans le cylindre en verre. Une flamme trop haute peut provoquer la formation de fumée et de suie alors qu'une flamme trop basse entraîne la formation d'odeur et d'usure de la mèche. Les hauteurs maximales et minimales autorisées pour votre flamme sont indiquées (fig. M).

Vous pouvez régler la flamme en vous servant du mécanisme de réglage de hauteur de la flamme un peu ② (fig. E1).

Les causes possibles d'une combustion faible:

trop peu de combustible

(remplissez le réservoir)

combustible de mauvaise qualité

(consultez votre revendeur)

trop peu d'aération
 usure de la mêche

(entrebâillez une fenêtre ou une porte) (consulter votre revendeur, ou changer

la mêche, voir le chapitre L)

E EXTINCTION DU CONVECTEUR

Appuyez sur le bouton d'extinction ①. La flamme s'eteindra après quelques instants.

Ou, laissez le convecteur brûler pendant ± 1 minute en position minimum. Abaissez ensuite le dispositif de réglage de la flamme ①. La flamme s'extinctera.

F PANNES: CAUSES ET REMÈDES

Si vous n'arrivez pas à remédier à une panne à l'aide des instructions ci-dessous, vous devez contacter votre revendeur.



L'ALLUMAGE NE MARCHE PAS.

Vérifiez (fig. F).

- Les piles ne sont pas bien placées dans leur logement.
- Les piles ne sont pas assez puissantes pour l'allumage.
 Changez-les (fig. F).
- Le convecteur a entièrement consommé son combustible ou bien la mèche a été changée.

Après avoir remis le réservoir amovible plein en place, attendez 30 minutes avant d'allumer.

- Vous avez poussé le mécanisme d'allumage (2) trop fort vers le bas.
 Poussez moins fort (chapitre C).
- L'allumeur est défectueux.
 Consultez votre revendeur.


FLAMME INSTABLE ET/OU SUIE ET/OU ODEUR.

Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ.

- ► Le brûleur ② n'est pas correctement placé.
 Mettez-la bien droit à l'aide de la poignée ③ jusqu'à ce que vous puissiez la bouger facilement légèrement à gauche et à droite.
- ► La hauteur de flamme n'est pas correcte.

 Voir les instructions du chapitre D et consulter votre revendeur.
- Vous utilisez un combustible usagé.
- Commencez chaque saison froide avec un combustible neuf.

 Vous utilisez un combustible inadapté.
- De la poussière s'est accumulée en dessous du convecteur.
 Consultez votre revendeur.





L'allumeur est défectueux.

LE CONVECTEUR S'ÉTEINT LENTEMENT.

- Le réservoir amovible est vide.
 Voir le chapitre 8.
- If y a de l'eau dans le réservoir inférieur.
- Consultez votre revendeur.
- Le haut de la mèche s'est durci.
 - Le convecteur doit consommer tout son combustible (chapitre G). Utilisez le propre combustible.
- Vous utilisez un combustible usagé.
 - Commencez chaque saison froide avec un combustible neuf.

LE CONVECTEUR BRULE TOUJOURS FAIRLEMENT.

- La mèche est trop basse.
- Consulter votre revendeur.
- Le convecteur a consommé pratiquement tout le combustible avant d'être de nouveau rempli.
 - Après avoir placé le réservoir amovible plein, attendez 30 minutes avant d'allumer.
- Vous utilisez un combustible usagé ou înadapté.
 - Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ
- La pièce est insuffisamment aérée.
 - Ouvrez largement une fenêtre ou porte pendant quelque temps, puis laissez-la entrebăillée.

LE CONVECTEUR BRULE TROP FORT.

- Vous utilisez un combustible inadapté, trop volatil.
 Voir LE COMBUSTIBLE APPROPRIÉ.
- La mèche est trop élevée. Consulter votre revendeur.

G À PROPOS DE L'ENTRETIEN

Votre convecteur exige peu d'entretien. Mais vous devez essuyer la poussière et les taches au moyen d'un chiffon sec. A défaut de quoi, des taches tenaces peuvent se former. Normalement, trois éléments sont sujets à l'usure:

1. LES PILES

Vous pouvez les changer vous-même. Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle, Observez les règles en vigueur dans votre commune concernant les petits déchets chimiques.

2. LA MÈCHE

Pour prolonger la durée de vie de la mêche, vous devez laisser de temps à autre le convecteur consommer entièrement son combustible (jusqu'à ce qu'il s'éteigne de luimême). Procédez ainsi lorsque vous constatez que la flamme devient faible. En consommant totalement son combustible, le radiateur dégage une odeur. Il vous est donc conseillé de le faire à l'extérieur de l'espace habitable. Si votre flamme reste basse, contactez votre revendeur Zibro Kamin.Il faut remplacer la mèche toutes les 3 à 4 saisons. A cet effet consultez votredistributeur Zibro Kamin.

3. L'ALLUMEUR

La durée de vie de l'allumeur sera prolongée si vous l'utilisez correctement. Changez les piles à temps et poussez le mécanisme d'allumage vers le bas sans forcer. Si le filament est rompu, l'allumeur doît être remplacé.





L'allumeur.







Ne démontez pas vous même le convecteur. Pour toute réparation éventuelle contactez toujours votre revendeur.



Avant de procéder à son entretien, laissez le convecteur refroidir.

H ENTREPOSAGE (FIN DE LA SAISON)

A la fin de la saison, nous vous conseillons de faire en sorte que le convecteur consomme la totalité de son combustible puis de l'entreposer dans de bonnes conditions. Veuillez suivre les instructions suivantes:

- Allumez le convecteur à l'extérieur de l'espace habitable et laissez-le consommer entièrement son combustible.
- 2 Laissez le convecteur refroidir.
- [3] Nettoyez le convecteur à l'aîde d'un chiffon sec.
- [4] Retirez les piles du convecteur (D et conservez-les dans un endroit sec.
- Rangez le convecteur dans un lieu sans poussière, si possible en utilisant l'emballage d'origine. Vous ne pourrez pas conserver le combustible restant pour la saison suivante. Allumez le convecteur et laissez-le consommer entièrement son combustible. Ne jetez pas le combustible n'importe où. Observez les règles en vigueur dans votre commune concernant les déchets chimiques. En tout cas, commencez la nouvelle saison avec du combustible neuf. Lorsque vous réutilisez votre convecteur suivez les instructions de nouveau (dès chapitre A).







bouchon de transport

TRANSPORT

Afin d'éviter les fuites de combustible durant le transport du convecteur, vous devez prendre les précautions suivantes:

- 1 Laissez le convecteur refroidir.
- Retirez le réservoir amovible 6 du convecteur et retirez le filtre (fig. K).

 Ce dernier peut goutter un peu; gardez un chiffon à portée de main.

 Conservez le filtre et le réservoir amovible indépendamment du convecteur.
- [3] Mettez le bouchon de transport à la place du filtre (fig. L) et enfoncez-le bien.
- Transportez le convecteur toujours en position verticale.

J SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Allumage	électrique	
Combustible	Combustible liquide pour appareils	
	mobiles de chauffage (Arrêté du 8/1/1998)	
Puissance calorifique max.	250 g/h	3000 Watt
Volume conseillé de la pièce (m³)**	minimum 85	maximum 110
Consommation de combustible (l/heure)*	0,313	
Consommation de combustible (g/heure)*	250	
Autonomie du réservoir (heures)	minimum 13	
Contenance du réservoir amovible (lîtres)	4	
Poids (kg)	8,0	
Dimensions (mm)	largeur	428
(plateau inférieur compris)	profondeur	295
The street of the street	hauteur	455
Accessoires	pompe à main, piles	
ett system en system.	bouchon de transport	
Piles 2x R20kG, MN 1300, 1,5V, size D		/, size D
Type mêche	F	

En cas de réglage en position maximale

Ces valeurs sont données à titre indictif

∬ i Le marguage CE-correspond à la conformité aux normes EN 50081-1 (1997), EN 55022 (1994) et EN,50082-2 (1995) »

K CONDITIONS DE GARANTIE

Votre convecteur est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achet. Durant cette période, tous les vices de fabrication ou de conception seront réparés gratuitement. De plus, les règles suivantes s'appliquent:

- Nous rejetons expressément toute autre demande d'indemnisation, y compris en cas de préjudice indirect.
- La réparation ou le changement de pièces effectués dans la période de garantie n'entraîne pas la reconduction de la garantie.
- La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: modifications apportées au convecteur, usage de pièces non d'origine, réparations du convecteur effectuées par des tiers.
- Les pièces sujettes à l'usure normale, comme la mêche, les piles, la spirale d'allumage et la pompe à main ne sont pas couvertes par la garantie.
- La garantie s'applique uniquement si vous présentez le bon d'achat d'origine, daté et ne portant pas de modifications.
- La garantie ne s'applique pas en cas de dommage occasionné par des manipulations non conformes au manuel d'utilisation, par une négligence ou par l'usage de combustible non approprié ou usagé. Un combustible non approprié peut même être dangereux*.



[7] Les frais d'expédition et les risques liés à l'envoi du convecteur ou de ses pièces sont toujours à la charge de l'acheteur.

En cas de problème, consultez le manuel d'utilisation. Si le problème persiste, consultez votre revendeur.

Les matières hautement inflammables, par exemple, peuvent produire une combustion incontrôlable avec, pour consequence, un jaillissement des flammes. Dans ce cas, n'essayez pas de déplacer le convecteur mais éteignez-le immédiatement (voir le chapitre E). En cas d'urgence, vous pouvez utiliser un extincteur mais uniquement du type 8: extincteur à acide carbonique ou à poudre.

10 CONSEILS POUR UN USAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Parada Income in Standard


let contil arcettations of

- Attirez l'attention des enfants sur la présence d'un convecteur en combustion.
- 2. Ne déplacez pas le convecteur lorsqu'il chauffe ou s'il est encore brûlant.

 Dans ces conditions il ne faut pas alouter du combustible n'entreprendre l'entretien du convecteur.
- 3 Placez l'avant du convecteur à au moins 1,5 metre du mui, des rideaux et des meubles
- 4.: Nutilisez pas le convecteur dans des pièces poussièreuses ni dans des _{sep} endroits à fort courant d'air Dans ces deux cas, la combustion ne sera
- 5. Eteignez le convecteur avant de sortir ou d'aller yous coucher.
- 6 Conservez le combustible exclusiventent dans des reservoirs et bidons 1-2 adaptes 1-2 adaptes 1-3 an en control at 1-10


ar rest til give itt billig kil


- 7. Veillez à ce que le combustibleme soit pas exposesa la chaleur ou à des lécarts de température extremes. Conservéz le combustible toujours dans lun endroit frais, sec et sombre (la lumière solaire dégrade la gualité du l combustible)
- 8 Nutilisez jamais le convecteur dans des endroits ou des gaz solvants ou vapeurs nocrves (pan exemple) gaz diéchappement ou vapeurs de peinture) peuvent etre présents.
- 49. Le plateau superieus du convecteur devient brulant. Ce prest pas permis de couvrir le convecteur (risque d'incendie).
- 10 Aerez toujours suffisalmment.





LE CHANGEMENT DE LA MÈCHE


- AVANT DE COMMENCER A CHANGER LA MECHE, LE CONVECTEUR DOIT ETRE ETEINT ET TOTALEMENT REFROIDI.
 - Ouvrez le couvercle de réservoir et retirez le réservoir amovible du convecteur.
 - Retirez les piles du logement de piles.
 - Vérifiez si les deux tiges d'allumage sont en position haute. Puis enlevez les deux embouts en tirant.
 - Soulevez la grille hors de la rainure et tirez-la vers l'avant. Otez le brûleur du convecteur. Fermez la grille.
 - Dévissez les trois vis situées en bas du manteau du convecteur. Tirez le manteau légèrement vers l'avant puis dégagez-le du socle. Dévissez les vis papillons.
 - Soulevez le support du brûleur de manière à ce que la mèche soit visible. Posez le support de brûleur près du convecteur. (Veillez à ce que le câblage ne se détache pas).
 - Poussez la tige inférieure vers le bas de manière à ce que le mécanisme de mèche se trouve dans la position la plus élevée.
 - Tournez l'anneau-mèche (avec la mèche) le plus possible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache puis dégagez-le du convecteur.
 - Retirez la mèche de l'anneau-mèche.





































































- 10) Placez la mèche neuve dans l'anneau-mèche et enfoncez fermement les broches de mèche dans les trous de l'anneau-mèche.
- [17] Remettez l'anneau-mèche (avec la mèche) en place en enfonçant les deux grandes broches situées à l'extérieur du support dans la rainure du mécanisme de mèche. Puis tournez l'anneau-mèche dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- 12 Remettez le support de brûleur en place.
- 13 Serrez manuellement les vis papillons.
- 14) Vérifiez le fonctionnement du mécanisme de mèche en poussant le bouton inférieur vers le bas et poussez le bouton d'extinction. Répétez cette opération un certain numbre de fois.
- Vérifiez le fonctionnement du mécanisme de renversement en poussant entièrement la tige inférieure vers le bas et en basculant le plomb.
- [16] Remettez le manteau en place et serrez les trois vis.
 Remettez ensuite le brûleur en place. Vérifiez si ce dernier se trouve bien en place en le déplaçant un peu à gauche et à droite avec la poignée. Fermez la grille.
- [17] Remettez en place le réservoir amovible rempli.
- [18] Placez les piles dans le logement de piles (faites attention aux pôles + et -). Après avoir placé le réservoir amovible et les piles, vous devez attendre 1 heure avant d'allumer le convecteur.











PVG Traffic

TE SEGRE

PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P. 185 - 76410

SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: +33 2 32 96 07 47

fax: +33 2 32 96 07 77 email: pvgfrance@zibro.com.

J'A Confidence

PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 49

3350 HAAG tel: +43 7434 44867

fax: +43 7434 44868 email: pygaustria@zibro.com

18 200 446

PVG Belgium NV/SA Industrielaan 55

2900 SCHOTEN

tel: +32 3 326 39 39 fax: +32 3 326 26 39

email: pvgbelgium@zibro.com

Chiegh Chadel

PVG Schweiz AG Genuastrasse 15 4142 MÜNCHENSTEIN tel: +41 61 337 26 51

fax: +41 61 337 26 78 email: pvqint@zibro.com

(b) (b)(s) (b)(b) (c)(b)(b) PVG Deutschland GmbH

Beiersdorfstraße 4 46446 EMMERICH tel: +49 2821 76713

fax: +31 412 648385 email: pygint@zibro.com

Distriction and the

PVG Scandinavia A/S Niels Bohrsvej 10 6100 HADERSLEV

tel: +45 73 53 02 02 fax: +45 73 53 02 04

email: pvgdenmark@zibro.com

A material

PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad "La Alameda" C / Aurora Boreal, 19

28918 LEGANÉS (Madrid) tel: +34 91 611 31 13

fax: +34 91 612 73 04

email: pvgspain@zibro.com

SON CONTRACTOR OFFI

Lister Gases Bridge Street

Holloway Bank, Wednesbury West Midlands WS10 0AW

Tel.: +44 121 506 1818

Fax: +44 121 505 1744 email: qases@lister.co.uk

$\mathbb{Q}(\Gamma^{n}(Y(0, \mathbb{Q})))$

PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico 5 50051 CASTELFIORENTINO (FI) tel: +39 571 628500 fax: +39 571 628504

email: pvgitaly@zibro.com

(K) 100/36/6

Sunwind - Gylling A/S Løxaveien 17 - P.O. Box 64 1351 RUD

1351 RUD tel: +47 67 17 13 70 fax: +47 67 17 13 80

email: pvqdenmark@zibro.com

(1981年) 医克里特氏病

PVG International b.v. P.O.Box 96 5340 AB OS5 tel: +31 412 694694

fax: +31 412 622893 email: pvgnl@zibro.com

. PL) 3(31, 48), 3

PVG Polska Sp. z. o. o. Kolonia Promna 58 26-803 PROMNA

tel: +48 48 615 16 33 fax: +48 48 615 16 33

email: pvgpoland@zibro.com

180 Member

Markt (Portugal), Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO

2725 MEM MARTINS

tel: + 351 21 922 8530 fax: + 351 21 922 8536

email: pvgint@zibro.com

Printed in Japan 6697000903